

GIVI

E109

SPECIFIKUS HÁTTÁMLA

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1



HÁTTÁMLA

DARAB: 1

2



CSAVAR M6x16mm

DARAB: 2

3



GUMIALÁTÉT

Z267

DARAB: 2

FÚRÓSABLON E370 DOBOZHOZ
 TEMPLATE FOR E370
 GABARIT POUR E370
 RCKENPOLSTER F R E370
 PLANTILLA PARA MALETA E370

f17mm



141mm

f17mm



A DOBOZ KIFÚRÁSA ELŐTT ELLENŐRÍZZE, HOGY A MEGFELELŐ HELYRE ESIK A JELÖLÉS
 BEFORE DRILLING HOLES CHECK THAT MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND
 AVANT DE PERCER CONTROLER QUE LE GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEE
 BEVOR DER KOFFERDECKEL DURCHBOHRT WIRD, PR FEN SIE DAß DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN
 ABMESSUNGEN ENTSPRICHT
 ANTES DE HACER LOS AGUJEROS COMPROBAR LAS MEDIDAS DE LA PLANTILLA CORRESPONIENTE

ÚTMUTATÓ A FEDÉL FÚRÁSÁHOZ:

- VÁGJA KI A FÚRÓSABLONT A SZAGGATOTT VONAL MENTÉN ÉS RAGASSZA A DOBOZRA;
- FÚRJA MEG A KÉT JELÖLT PONTON 6,5mm ÁTMÉRŐJŰ FÚRÓFEJSEL, JAVASOLJUK, HOGY ELŐRÖSZ EGY KISEBB FEJŰ FÚRÓVAL DOLGOZZON.

INSTRUCTION FOR COVER DRILLING:

- CUT OUT ALONG THE DOTTED LINES AND PLACE THE TEMPLATE
- DRILL IN THE TWO POINTS, BIT TO USE: DIAM 6,5mm, WE SUGGEST YOU TO DRILL FIRST WITH A SMALLER DIAM BIT

INSTRUCTION POUR LE PERCAGE DU COVERCLE:

- DECOUPER LE LONG DE LES LIGNES EN TIRETS ET POSITIONNER LE GABARIT
- PERCER OU LI Y A LES DEUX POINTS, POINT A UTILISER: DIAM. 6,5mm. ON CONSEILLE DE PERCER D ABORD AVEC UNE MECHE DE DIAM. PLUS PETITE.

BAUANLEITUNG F R DAS DURCHBOHREN DES KOFFERDECKELS:

- SCHNEIDEN SIE AUF DER GESTRICHELTEN LINIE
- BOHREN SIE AUF DIE 2 PUNKTE(BOHRERSPITZE 6,5mm) WIR EMPFEHLEN ZUEST EINE KLEINERE BOHRESPITZE ZU BENUTZEN

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS AGUJEROS:

- CORTAR POR LA LINEA DE PUNTOS Y PONER LA PLANTILLA EN AL MALETA
- AGUJEREAR LOS DOS PUNTOS, USANDO UN DIAMETRO DE 6,5mm. ACONSEJAMOS REALIZAR LOS AGUJEROS PRIMERO CON UN DIAMETRO MAS PEQUENO

